


Briefkästen und Paketboxen von Schweizer:

Kurzanleitung – Grundeinstellungen


Mieter-Menü öffnen

1. Auf die Haustaste des eigenen Namen drücken
2. PIN eingeben (1234, Werkseinstellung)
3. PIN mit Haken bestätigen




Name ändern

1. Im Mieter-Menü auf das Werkzeug-Symbol drücken
2. Auf die Taste, mit Stift-Symbol, drücken
3. Name eingeben und mit Haken bestätigen



PIN ändern

1. Im Mieter-Menü auf das Werkzeug-Symbol drücken
2. Auf die Taste, mit «PIN» und Stiftsymbol, drücken
3. Neue PIN eingeben und mit Haken bestätigen



Briefkästen und Paketboxen von Schweizer:

Kurzanleitung – Grundeinstellungen

Mobile Nummer eingeben (nur möglich, wenn SMS Benachrichtigung eingerichtet ist)

1. Im Mieter-Menu auf das Werkzeug-Symbol drücken
2. Auf die Taste, mit Handy-Symbol und Stift-Symbol, drücken
3. Auf die Taste, mit Handy-Symbol, drücken.
4. Mobile Nummer eingeben und mit



E-Mail-Adresse eingeben

1. Im Mieter-Menu auf das Werkzeug-Symbol drücken
2. Auf die Taste, mit «@» und Stift-Symbol, drücken
3. Auf die Taste mit «@» drücken
4. E-Mail-Adresse eingeben und mit Haken bestätigen




Briefkästen und Paketboxen von Schweizer:

Kurzanleitung – Pakete empfangen / abholen

Mieter-Menü öffnen

1. Auf die Haustaste des eigenen Namen drücken
2. PIN eingeben (1234, Werkseinstellung)
3. PIN mit Haken bestätigen
4. Grün markierte Pakettaste drücken




Briefkästen und Paketboxen von Schweizer:

Kurzanleitung – Pakete mit pick@home versenden

Dank der pick@home-Funktion lassen sich von der Paketbox aus Pakete versenden. Die Sendung muss bei der Post online angemeldet und im Paketfach hinterlegt werden. Der Postbote erhält die Nachricht, dass ein Paket zum Versand bereit liegt, und holt dieses auf seiner nächsten Tour ab. Neben dem Porto entstehen keine weiteren Kosten. Neu werden auf Wunsch auch eingeschriebene Paketsendungen vom Postboten in der Paketbox hinterlegt.

Mieter-Menu öffnen

1. Auf die Haustaste des eigenen Namen drücken
2. PIN eingeben (1234, Werkseinstellung)
3. PIN mit Haken bestätigen



Mieter-Menu öffnen

1. Im Mieter-Menu auf die Taste mit Aufschrift «pick@home» drücken
2. Paketboxgrösse auswählen
3. Die 4 Endzahlen der Sendungsnummer aus dem pick@home-Auftrag zweimal eingeben

